

CODES de FONCTIONS FALP - 1FL - CENTREX

Description	FALP	1FL	CENTREX
Blocage du numéro du demandeur	* 67	* 67	* 967 + code de sortie (9 ou 8)
Changement du nombre de sonnerie	n/a	* 94	n/a
Code d'accès rapide à la Boite Vocale	* 98	* 98	n/a
Composition abrégé liste courte	* 77	* 77	* 77
Composition abrégé liste longue	n/a	n/a	* 78
Conférence établie par le poste	liaison	* 71	* 79
Conférence établie par le poste - relacher	raccrocher	raccrocher	* 80
Dépisteur	* 57	* 57	* 57
DUA - activer	n/a	n/a	* 81
DUA - désactiver	n/a	n/a	* 82
Entrée en tiers	n/a	n/a	* 83
Garde	* 75	n/a	* 75
Mise en attente - désactiver	* 70	* 70	n/a
Mise en garde par indicatif	n/a	n/a	* 72
Mise en garde par indicatif - reprise	n/a	n/a	* 73
NAM activer secret	n/a	n/a	* 86
NAM libérer secret	n/a	n/a	* 87
Prise d'appel	n/a	n/a	* 74
Rappel automatique	n/a	n/a	* 76
Rappel du dernier numéro (PAU)	n/a	* 69	n/a
Recomposition continue (PAU)	n/a	* 66	n/a
Renvoi automatique - activer	* 72	* 72	* 70
Renvoi automatique - désactiver	* 73	* 73	* 71
Renvoi sur non réponse - activer (**)	* 92	* 92	* 90
Renvoi sur non réponse - désactiver (**)	* 93	* 93	* 91
Renvoi sur occupation - activer (**)	* 90	* 90	* 88
Renvoi sur occupation - désactiver (**)	* 91	* 91	* 89
Service de nuit DUA - activer	n/a	n/a	* 92
Service de nuit DUA - désactiver	n/a	n/a	* 93
Super fonction	n/a	n/a	* 951

* * : Sur un 1FL, ces revois sont programmés uniquement vers la Télé réponse.



Téléphone: (450) 305-0267

www.abc-telephonie.com